



# クーラント補強剤

## 使用方法

- ① エンジンを止めてから冷却液系統を点検し、液漏れや不良箇所があればトラブルの原因となりやすいため補修してください。
- ② 冷却液に汚れ（濁り・変色・悪臭等）がある場合は、新液と交換してください。
- ③ 冷却液が規定濃度の範囲内であることを確認してください。
- ④ ラジエータキャップを外して、1本（150mL）を注入してください。